

Manual de limpieza de pistolas

Desmontaje de la boquilla de aire



Primero, desmontar la aguja



Seguidamente la boquilla de aire



Desenroscar el pico de fluido

Limpieza y Secado



Limpiar el paso de producto



Limpiar el cuerpo de la pistola



Secar la pistola con sopladora

Quando limpie la pistola manualmente, asegúrese de no utilizar cepillos de pelos metálicos que podrían dañar la pistola. Además, asegúrese de que no haya líquido de limpieza en los conductos de aire del cuerpo de la pistola.

Limpieza del kit boquilla

Quando limpie los componentes del kit boquilla, asegúrese de que las partes metálicas del cepillo no dañen la boquilla. Lo ideal es utilizar cepillos SAGOLA especialmente diseñado para limpieza para garantizar una limpieza y mantenimiento óptimos del kit de boquilla.



Mantenimiento. Engrase

A lo largo de los años, la grasa libre de siliconas para pistolas de alto rendimiento SAGOLA, la cual es compatible con la pintura, ha demostrado ser el agente de mantenimiento perfecto cuando se aplica en todos los componentes móviles y roscas. Esto garantiza la libre circulación y la perfecta función de los componentes, incluso después de muchos años de uso.



Engrase todos los componentes móviles



Kit de limpieza Sagola
Ref. 40000086



Grasa lubricante
Ref. 56418589

Montaje

Para evitar daños en la boquilla y la aguja, recomendamos apretar el gatillo mientras se ensambla el regulador del producto.

